

Einstellplan zu Differenzverstärker Typ DVS 99

Bez.	Zweck	einstellb. Wert min.-max.	Drehung nach	ergibt	eingest. Wert	Stellung	siehe unter	Bemerkungen
31	Abgleich Verstärkung Eing. 5		rechts	grösser	1 : 1		1)	
32	Verstärkung Differenz		rechts	grösser			2)	
33	Strom-Ausgang Abgleichung		rechts	grösser			1)	
34	Nullpunkt-Verschiebung		rechts	höher			3)	Option

- 1) Wurde im Werk eingestellt, ist **nicht** zu verstellen.
- 2) Wurde im Werk voreingestellt, ist bei Bedarf zu korrigieren.
- 3) Wurde nicht eingestellt, muss bei Inbetriebnahme eingestellt werden.

Kobel Elektrotechnik AG
CH - 3416 Affoltern i/E
Tel. 034 4351413 Fax 034 4351633
E-Mail contact@kobel.info