

Einstellplan zu Lastregler LTRe 108

<i>Bez.</i>	<i>Zweck</i>	<i>einstellb. Wert min.-max.</i>	<i>Drehung nach</i>	<i>ergibt</i>	<i>eingest. Wert</i>	<i>Stellung</i>	<i>siehe unter</i>	<i>Bemerkungen</i>
1	Frequenz	40 - 70Hz	rechts	höher	50 Hz		2)	
2	Verstärkung P	+/-0,5 bis +/-2,5 Hz	rechts	grösser	+/- 2 Hz	Mitte	2)	bez. auf 50 Hz
3	Dämpfung I	0 - 100%	rechts	grösser	50 %	Mitte	2)	
4	Lage int.						1)	
5	max. Ansteuerung						1)	
6	min. Ansteuerung						1)	

- 1) Wurde im Werk eingestellt, ist **nicht** zu verstellen.
- 2) Wurde im Werk voreingestellt, ist bei Bedarf zu korrigieren.
- 3) Wurde nicht eingestellt, muss bei Inbetriebnahme eingestellt werden.

Kobel Elektrotechnik AG
 CH - 3416 Affoltern i/E
 Tel. 034 4351413 Fax 034 4351633
 E-Mail contact@kobel.info