

Einstellplan zu Lastregler LTR 3Ph

Bez.	Zweck	einstellb. Wert min.-max.	Drehung nach	ergibt	eingest. Wert	Stellung	siehe unter	Bemerkungen
D	Dämpfung (Reaktionszeit)		rechts	grösser			1)	
F	Frequenz		links	höher	50 Hz		2)	
G	Glättung		rechts	grösser			1)	
R	Symmetrie Phase L1						1)	
S	Symmetrie Phase L2						1)	
T	Symmetrie Phase L3						1)	
V	Verstärkung (Hysterese)		links	Diff.grösser	49-51Hz		2)	

- 1) Wurde im Werk eingestellt, ist **nicht** zu verstellen.
- 2) Wurde im Werk voreingestellt, ist bei Bedarf zu korrigieren.
- 3) Wurde nicht eingestellt, muss bei Inbetriebnahme eingestellt werden.

Kobel Elektrotechnik AG
 CH - 3416 Affoltern i/E
 Tel. 034 4351413 Fax 034 4351633
 E-Mail contact@kobel.info