Plan de réglages pour: Régulateur de vitesse DRA

Kunde: ***12.12.2003***

Dés..	*But*	*Valeur réglable min.-max.*	*Correc- tion*	*en résulte*	*Valeur réglable*	*Position*	*voir sous*	*Remarques*
A	*Amplification entrée*		*a droite*	*plus grand*			*1)*	
B	*Rampe*		*a droite*	*plus*			*2)*	
C	*Etalonnage rampe interne*						*1)*	
D	*Différentiel vitesse consigne*		*a droite*	*plus grand*			*2)*	
E	*Etalonnage vitesse interne*						*1)*	
G	*Vitesse consigne interne*						*1)*	
H	*Seuil de régulateur de vitesse*	*+/-7% à +/-3,5%*	*a droite*	*moins*	*+/- 4%*		*1)*	
O	*Etalonnage Oscillateur*		*a droite*	*plus vite*			*1)*	
R	*Impulsion d'ouverture/fermeture*		*a droite*	*plus*			*2)*	
PP	*Temps de pose 1/3 + 2/3*		*en*	*plus*			*2)*	
DD	*Differentiel signal vitesse consigne En/Hors*						*2)*	

*1) A été réglé en usine, **ne pas** déregler.*
2) A été préréglé en usine, à corriger selon besoin.
3) Doit etre réglé à la mise en service.

Kobel *Elektrotechnik AG*
CH - 3416 Affoltern i/E
Tel. 034 4351413 Fax 034 4351633
E-Mail contact@kobel.info