

## Einstellplan zu Alarmkarte AMK

Bez.	Zweck	einstellb. Wert min.-max.	Drehung nach	ergibt	eingest. Wert	Stellung	siehe unter	Bemerkungen
1	Zeitverzögerung Alarm 1	0,2sek. – 14sek.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter On
	Zeitverzögerung Alarm 1	7sek. – 7min.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter Off
2	Zeitverzögerung Alarm 2	0,2sek. – 14sek.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter On
	Zeitverzögerung Alarm 2	7sek. – 7min.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter Off
3	Zeitverzögerung Alarm 3	0,2sek. – 14sek.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter On
	Zeitverzögerung Alarm 3	7sek. – 7min.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter Off
4	Zeitverzögerung Alarm 4	0,2sek. – 14sek.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter On
	Zeitverzögerung Alarm 4	7sek. – 7min.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter Off
5	Zeitverzögerung Alarm 5	0,2sek. – 14sek.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter On
	Zeitverzögerung Alarm 5	7sek. – 7min.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter Off
6	Zeitverzögerung Alarm 6	0,2sek. – 14sek.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter On
	Zeitverzögerung Alarm 6	7sek. – 7min.	rechts	länger			2)	DIP-Schalter Off

- 1) Wurde im Werk eingestellt, ist **nicht** zu verstellen.
- 2) Wurde im Werk voreingestellt, ist bei Bedarf zu korrigieren.
- 3) Wurde nicht eingestellt, muss bei Inbetriebnahme eingestellt werden.

**Kobel** Elektrotechnik AG  
 CH - 3416 Affoltern i/E  
 Tel. 034 4351413 Fax 034 4351633  
 E-Mail [contact@kobel.info](mailto:contact@kobel.info)